


Рекомендуемые места для размещения розеток и выключателей для подключения встраиваемой бытовой техники



- Не размещайте розетки под кухонными шкафчиками, на случай протечки воды
 - Не размещайте большое кол-во розеток для дополнительных приборов, если Вы убираете мясорубку, блендер, миксер, соковыжималку и др. после работы в шкаф. Дополнительными электроприборами могут быть: чайник, кофеварка, хлебопечка, кухонный комбайн и др.
 - Выключатель для подсветки можно разместить снизу на шкафчике.
 - Розетки можно размещать сразу за бытовой техникой, в том случае, если на модели бытовой техники есть углубления на задней стенке, и Вы в этом убедились, в противном случае техника упрется в розетку и не поместится в шкафчике.
 - Розетку для варочной электрической поверхности и духового шкафа можно разместить под духовкой за выдвижным ящиком, если нижние шкафы кухни 900мм и больше.
- P.S. Размеры могут меняться в зависимости от помещения и пожеланий заказчика.

BLESK мебель
www.blesk-mebel.com.ua
 м.: +38067-503-79-50
 +38095-217-61-86
 тел: +38044-331-00-84